

Równania i wzory przydatne do wyznaczenia drgań własnych samolotu (postać uproszczona)

Równania sił:

$$\begin{aligned} X - mg \sin \theta &= m(\dot{u} + qw - rv) \\ Y + mg \cos \theta \sin \phi &= m(\dot{v} + ru - pw) \\ Z + mg \cos \theta \cos \phi &= m(\dot{w} + pv - qu) \end{aligned}$$

Równania momentów:

$$\begin{aligned} L &= I_x \dot{p} - I_{xz} \dot{r} + qr(I_z - I_y) - I_{xz} pq \\ M &= I_y \dot{q} + rq(I_x - I_z) + I_{xz}(p^2 - r^2) \\ N &= -I_{xz} \dot{p} + I_z \dot{r} + pq(I_y - I_x) + I_{xz} qr \end{aligned}$$

Prędkości kątowe w układzie samolotowym:

$$\begin{aligned} p &= \dot{\phi} - \dot{\psi} \sin \theta \\ q &= \dot{\theta} \cos \phi + \dot{\psi} \cos \theta \sin \phi \\ r &= \dot{\psi} \cos \theta \cos \phi - \dot{\theta} \sin \phi \end{aligned}$$

Pochodne kątów Eulera w funkcji prędkości kątowych:

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= q \cos \phi - r \sin \phi \\ \dot{\phi} &= p + q \tan \theta \sin \phi + r \tan \theta \cos \phi \\ \dot{\psi} &= (q \sin \phi + r \cos \phi) \sec \theta \end{aligned}$$

Transformacje prędkości liniowych z układu samolotowego do układu inercyjnego (nieruchomego):

$$\begin{bmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \\ \frac{dz}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \psi \sin \theta \sin \phi + \sin \phi \sin \psi + \sin \theta \cos \phi \cos \psi \\ \cos \theta \sin \psi & \sin \psi \sin \theta \sin \phi + \sin \theta \cos \phi \sin \psi + \cos \phi \sin \psi \\ -\sin \theta & \sin \phi \cos \theta & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}$$

Prędkości, siły, momenty i wychylenia jako sumy składowych ustalonych (z indeksem 0) oraz składowych zaburzeń (Δ):

$$u = u_0 + \Delta u$$

$$v = v_0 + \Delta v$$

$$w = w_0 + \Delta w$$

$$p = \Delta p$$

$$q = \Delta q$$

$$r = \Delta r$$

$$X = X_0 + \Delta X$$

$$Y = Y_0 + \Delta Y$$

$$Z = Z_0 + \Delta Z$$

$$L = L_0 + \Delta L$$

$$M = M_0 + \Delta M$$

$$N = N_0 + \Delta N$$

$$\delta_e = \delta_{e0} + \Delta \delta_e$$

$$\delta_r = \delta_{r0} + \Delta \delta_r$$

$$\delta_a = \delta_{a0} + \Delta \delta_a$$

Definicje pochodnych aerodynamicznych bezwymiarowych współczynników sił i momentów:

Pochodne względem składowej prędkości u :

współczynnika siły oporu:

$$C_{D_u} = \frac{\partial C_D}{\partial \left(\frac{u}{u_0} \right)} \quad ,$$

współczynnika siły nośnej:

$$C_{L_u} = \frac{\partial C_L}{\partial \left(\frac{u}{u_0} \right)} \quad ,$$

współczynnika momentu pochylającego:

$$C_{m_u} = \frac{\partial C_m}{\partial \left(\frac{u}{u_0} \right)} \quad .$$

Pochodne względem kąta natarcia (składowej prędkości w) :

współczynnika siły oporu:

$$C_{D_\alpha} = \frac{\partial C_D}{\partial \alpha} \quad ,$$

współczynnika siły nośnej:

$$C_{L_\alpha} = \frac{\partial C_L}{\partial \alpha} \quad ,$$

współczynnika momentu pochylającego:

$$C_{m_\alpha} = \frac{\partial c_m}{\partial \alpha} \quad .$$

Pochodne względem pochodnej kąta natarcia (składowej przyspieszenia $\dot{w}$) :

współczynnika siły nośnej:

$$C_{z_{\dot{\alpha}}} = \frac{\partial C_z}{\partial \left(\frac{\dot{\alpha} c_a}{2u_0} \right)} \cong -2 \frac{l_H S_H}{c_a S} a_1 \left(\frac{u_H}{u_0} \right)^2 \frac{\partial \varepsilon}{\partial \alpha}$$

współczynnika momentu pochylającego:

$$C_{m_{\dot{\alpha}}} = \frac{\partial C_m}{\partial \left(\frac{\dot{\alpha} c_a}{2u_0} \right)} \cong -2 \left(\frac{l_H}{c_a} \right)^2 \frac{S_H}{S} a_1 \left(\frac{u_H}{u_0} \right)^2 \frac{\partial \varepsilon}{\partial \alpha}$$

Pochodne względem prędkości kątowej pochylania q :

$$C_{z_q} = \frac{\partial C_z}{\partial \left(\frac{q c_a}{2u_0} \right)} \cong -2 \frac{l_H S_H}{c_a S} a_1 \left(\frac{u_H}{u_0} \right)^2$$

$$C_{m_q} = \frac{\partial C_m}{\partial \left(\frac{q c_a}{2u_0} \right)}$$

Pochodne względem kąta bocznego ślizgu β (składowej prędkości bocznej v), odpowiednio – siły bocznej (y), momentu przechylającego(l), momentu odcylającego (n):

$$C_{y_\beta} = \frac{\partial c_y}{\partial \beta}$$

$$C_{l_\beta} = \frac{\partial c_l}{\partial \beta}$$

$$C_{n_\beta} = \frac{\partial c_n}{\partial \beta}$$

Pochodne względem prędkości katowej przechylania (p), odpowiednio – siły bocznej (y), momentu przechylającego(l), momentu odcylającego (n):

$$C_{y_p} = \frac{\partial C_y}{\partial \left(\frac{pb}{2u_0} \right)}$$

$$C_{l_p} = \frac{\partial C_l}{\partial \left(\frac{pb}{2u_0} \right)}$$

$$C_{n_p} = \frac{\partial C_n}{\partial \left(\frac{pb}{2u_0} \right)}$$

Pochodne względem prędkości katowej odchyłania (r), odpowiednio – siły bocznej (y), momentu przechylającego(l), momentu odcylającego (n):

$$C_{y_r} = \frac{\partial C_y}{\partial \left(\frac{rb}{2u_0} \right)}$$

$$C_{l_r} = \frac{\partial C_l}{\partial \left(\frac{rb}{2u_0} \right)}$$

$$C_{n_r} = \frac{\partial C_n}{\partial \left(\frac{rb}{2u_0} \right)}$$

Pochodne „od sterowania”, odpowiednio względem kąta wychylenia steru wysokości δ_e (elevator), kąta wychylenia lotek δ_a (ailerones), steru kierunku δ_r (rudder):

$$C_{z_{\delta_e}} = \frac{\partial C_z}{\partial \delta_e}$$

$$C_{m_{\delta_e}} = \frac{\partial C_m}{\partial \delta_e}$$

$$C_{y_{\delta_a}} = \frac{\partial C_y}{\partial \delta_a}$$

$$C_{n_{\delta_a}} = \frac{\partial C_n}{\partial \delta_a}$$

$$C_{l_{\delta_a}} = \frac{\partial C_l}{\partial \delta_a}$$

$$C_{y_{\delta_r}} = \frac{\partial C_y}{\partial \delta_r} = a_{v2} \frac{S_{vu}}{S}$$

$$C_{n_{\delta_r}} = \frac{\partial C_n}{\partial \delta_r} = -a_{v2} \frac{S_{vu} l_v}{S b}$$

$$C_{l_{\delta_r}} = \frac{\partial C_l}{\partial \delta_r} = a_{v2} \frac{S_{vu} z_v}{S b}$$

Wymiarowe pochodne stateczności (symetryczne):

$$X_u = \frac{-(C_{D_u} + 2C_{D0}) Q S}{m u_0} (s^{-1})$$

$$Z_u = \frac{-(C_{L_u} + 2C_{L0}) Q S}{m u_0} (s^{-1})$$

gdzie:

$Q = \frac{1}{2} \rho u_0^2$ jest ciśnieniem dynamicznym,

$C_{L0}; C_{D0}$ - współczynniki siły nośnej i oporu całego samolotu w warunkach ustalonych, odpowiadających danemu obliczeniu stateczności.

$$M_u = C_{m_u} \frac{(QSc)}{u_0 I_y} \left(\frac{1}{m \cdot s} \right)$$

$$X_w = \frac{-(C_{D\alpha} - C_{L0})QS}{mu_0} (s^{-1})$$

$$Z_w = \frac{-(C_{L\alpha} + C_{D0})QS}{mu_0} (s^{-1})$$

$$M_w = C_{m_\alpha} \frac{(QSc)}{u_0 I_y} \left(\frac{1}{m \cdot s} \right)$$

$$Z_{\dot{w}} = -C_{z_{\dot{\alpha}}} \frac{c}{2\mu_0} QS / (u_0 m)$$

$$M_{\dot{w}} = C_{m_{\dot{\alpha}}} \frac{c}{2u_0} \frac{QSc}{u_0 I_y} (m^{-1})$$

$$Z_\alpha = u_0 Z_w (m / s)$$

$$M_\alpha = u_0 M_w (s^{-2})$$

$$Z_{\dot{\alpha}} = u_0 Z_{\dot{w}} (m / s)$$

$$M_{\dot{\alpha}} = u_0 M_{\dot{w}} (s^{-1})$$

$$Z_q = -C_{z_q} \frac{c}{2\mu_0} QS / m \quad (m / s)$$

$$M_q = C_{m_q} \frac{c}{2\mu_0} (QSc) I_y (s^{-1})$$

Wymiarowe pochodne boczne:

$$Y_{\beta} = \frac{QSC_{y_{\beta}}}{m} \left(m / s^2 \right)$$

$$Y_p = \frac{QSbC_{y_p}}{2mu_0} \left(m / s \right)$$

$$Y_r = \frac{QSbC_{y_r}}{2mu_0} \left(m / s \right)$$

$$L_{\beta} = \frac{QSbC_{l_{\beta}}}{I_x} \left(s^{-2} \right)$$

$$L_p = \frac{QSb^2C_{l_p}}{2I_xu_0} \left(s^{-1} \right)$$

$$L_r = \frac{QSb^2C_{l_r}}{2I_xu_0} \left(s^{-1} \right)$$

$$N_{\beta} = \frac{QSbC_{n_{\beta}}}{I_z} \left(s^{-2} \right)$$

$$N_p = \frac{QSb^2C_{n_p}}{2I_xu_0} \left(s^{-1} \right)$$

$$N_r = \frac{QSb^2C_{n_r}}{2I_xu_0} \left(s^{-1} \right)$$

Wymiarowe pochodne od sterowania:

$$Z_{\delta_e} = -C_{Z_{\delta_e}} QS / m \quad (m / s)$$

$$M_{\delta_e} = C_{m_{\delta_e}} \frac{QSc}{I_y} (s^{-2})$$

$$Y_{\delta_a} = \frac{QSC_{y_{\delta_a}}}{m} (m / s^2)$$

$$N_{\delta_a} = \frac{QScC_{n_{\delta_a}}}{I_z} (s^{-2})$$

$$L_{\delta_a} = \frac{QScC_{l_{\delta_a}}}{I_x} (s^{-2})$$

$$Y_{\delta_r} = \frac{QSC_{y_{\delta_r}}}{m} (m / s^2)$$

$$N_{\delta_r} = \frac{QScC_{n_{\delta_r}}}{I_z} (s^{-2})$$

$$L_{\delta_r} = \frac{QScC_{l_{\delta_r}}}{I_x} (s^{-2})$$

Wzory przybliżone na obliczenie na obliczenie częstości drgań nietłumionych ω_n oraz współczynników tłumienia drgań ζ , odpowiadających równaniu oscylatora harmonicznego o postaci:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\zeta \omega_n \frac{dx}{dt} + \omega_n^2 x = f(t)$$

- dla fugoidy:

$$\omega_n = \sqrt{2} \frac{g}{u_0}$$

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{L/D}$$

- dla oscylacji szybkich:

$$\omega_n = \sqrt{M_q \frac{Z_\alpha}{u} - M_\alpha}$$

$$\zeta = - \frac{\left[M_q + M_{\dot{\alpha}} + \frac{Z_\alpha}{u_0} \right]}{2\omega_n}$$

- dla przechylania:

$$\frac{p_{ss} b}{2u_0} = - \frac{C_{l_{\delta a}}}{C_{l_p}} \Delta \delta_a$$

$$\lambda = L_p$$

przy czym p_{ss} – jest prędkością ustalonego przechylania, natomiast λ jest współczynnikiem tłumienia przechylania (wartością własną macierzy stanu)

- dla holendrowania

$$\omega_n = \sqrt{\frac{Y_\beta N_r - N_\beta Y_r + u_0 N_\beta}{u_0}}$$

$$\zeta = \frac{1}{2\omega_n} \frac{Y_\beta + u_0 N_r}{u_0}$$

- dla spirali

$$\lambda = \frac{L_\beta N_r - L_r N_\beta}{L_\beta}$$